LAB Online Exhibition

Operation Manual

knowledge

Action movie

www.1788lab.com E-mail:info@1788lab.com

104 instrument 104儀器總局
TEL : (02)2950-4343 FAX : (02)2950-6812
E-MAIL:104gogo@gmail.com

電磁攪拌器中文操作說明

JS TYPE MAGNETIC STIRRER

JT

操作方法

1.確認攪拌器電源為110V或220V。

2.將攪拌器電源線插至電源插座上。

3.開啟攪拌器後方電源開關。

4.將欲攪拌樣品放置於攪拌器中央。

5.把攪拌磁石放入樣品中。

6.開啟轉速控制旋鈕調整轉速（此時電源燈會亮起）。

7.待樣品攪拌完成後，將攪拌器之轉速控制旋鈕調整回關閉狀態。

8.將攪拌磁石由樣品中取出（使用磁石取出棒）。

9.把樣品由攪拌器上取下放置一旁之安全處。

10.關閉攪拌器後方電源開關。

注意事項

1.本攪拌器使用DC馬達，會因使用時數與過載使用的問題產生損耗，因此DC馬達不列入保固範圍。

2.樣品量應約裝載使用容器7分滿左右為最理想。

3.開始攪拌時，攪拌速度請勿旋轉過大，以防止樣品見出造成危險。